



Correa Cherry Gloss AGE171

(Ver y comprar online)

Cámbiale la correa a tu reloj Swatch y haz que luzca cómo nuevo, comprueba si le sirve la correa de nuestra sección de correas para relojes

Cámbiale la correa a tu reloj Cherry Gloss y haz que luzca cómo nuevo, encontrarás su correa en nuestra sección de correas de relojes. El precio es solamente de la correa

No todas las correas Swatch son compatibles con todos los modelos, necesitas conocer la familia y/o modelo de tu reloj para saber si será compatible con esta correa.

Las correas de relojes Swatch están fabricadas con los mejores materiales por expertos relojeros suizos que cuidan hasta el más mínimo detalle de su elaboración.

Tipo de correa: Plástica, multicolor (17mm / 0.67")



SwitzerWatch.com, tu distribuidor oficial de correas de relojes Swatch

síguenos en

